

## CADRAN SOLAIRE MAQUETTES EN EXTERIEUR

D'après "Sunlighting", W.C. LAM, VNR, 1986.

- Photocopier sur papier bristol, puis découper et plier l'abaque comme indiqué sur le schéma ci-dessous
- Régler la latitude selon le site d'implantation du bâtiment,
- Orienter le Gnomon perpendiculairement au plan de l'abaque
- Fixer l'abaque sur un plan horizontal de la maquette, en tenant compte du Nord,
- Faire pivoter la maquette par rapport au soleil, en repérant le mois et l'heure choisie en fonction de l'ombre portée sur l'abaque par le Gnomon.

